



## Penselmålade ytterdörrar

Vid bättringsmålning/om målning:

Borsta dörren med en mjuk borste och tvätta dörren med varmt vatten för att få bort smuts. Matta ner ytan med ett fint sandpapper (180 korn) i fiberriktningen. Om det blir små repor av sandpappret, slipa med 320 papper för att få bort dessa. Ta bort slipdammet med tryckluft eller med en mjuk borste. Torka av med klubbduk. Det går nu att lägga på valfri en-komponentsfärg.

Vi använder Jotun "Drygolin fönster och dörr". Denna färg går att köpa hos Jotuns återförsäljare runt om i Sverige, se <https://www.jotun.com/se-se/decorative/products/exterior/all-exterior-products/drygolin-vindu-og-dor>

## Glasade entrédörrar och entrédörrar med dekorspegel

Kontrollera med jämna mellanrum att silikontätning mellan glas och glaslist är intakt. Silikonmaterialet bryts ner av väder och vind och gör att vatten kan tränga in i konstruktionen och orsaka svällning och färgsläpp. Använd silikon anpassat för glas (finns i byggmaterialhandeln) vid underhåll. Om dörrbladet har en dekorspegel, kontrollera att fogen mellan dörrblad och list är intakt. Vid underhållsbehov, använd en silikonfri, övermålningsbar byggfog.